

C-ADAPTÉR

Adaptér pro připojení čisticí jednotky k oběhovému čerpadlu

Určen pro čerpadla:

- **GRUNDFOS** (ALFA 25 – xx, ALFA2 25 – xx, ALFA2L 25 - xx, Série 100, Solar, UPS, UPS2 a další)
- **WILO** (Stratos Pico 25/x-x, Yonos Pico 25/x-x, Yonos Maxo, Star-RS, Stratos Eco, Stratos-STG-BMS, Yonos Pico-STG a další).

Objednávací kód: CADAPT

Balení obsahuje:

- tělo adaptéru
- bílý závitový konektor
- černý závitový konektor
- imbusové šrouby 8 ks, sada A + B
- těsnící O-kroužky 4 ks, sada A + B
- klíč



Instalace adaptéru

- 1) Natočte z vnější strany adaptéru černý konektor do horního závitového vstupu, těsněním k tělu adaptéru.
- 2) Natočte z vnitřní strany adaptéru bílý konektor do spodního závitového vstupu, a to až k tělu adaptéru.
- 3) Demontujte z vašeho čerpadla motorovou část.
- 4) Vyberte z balení vhodné O-kroužky a šrouby k vašemu typu čerpadla:
 - sada A – na většinu starších typů čerpadel WILO a GRUNDFOS
 - sada B – na většinu nových typů (elektronických) čerpadel WILO a GRUNDFOS
- 5) Osadte tělo čerpadla O-kroužky po obvodu (větší O-kroužek) a na středovém vstupním kanálu (menší O-kroužek).
- 6) Přišroubujte adaptér k tělu čerpadla.
- 7) Zatočte po směru hodinových ručiček bílý konektor z vnější strany adaptéru tak, aby dosedl na těsnění na středovém vstupním kanálu.
- 8) Nyní je adaptér na čerpadle připraven k montáži hadic z vaší čerpací jednotky.

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprostřují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.