

Chloridy (Cl⁻)

Přirozená součást vod, koncentrace je závislá na geologickém podloží. Pokud je vysoký obsah chloridů spojen s vysokou koncentrací sodíku a vodní zdroj se nachází poblíž komunikace, je zde podezření na kontaminaci vody posypovou solí.

Co způsobují?

- vysoké koncentrace nepříznivě ovlivňují chuť vody
- zvyšují korozní schopnost vody

Rizika

- poškození mechanických částí rozvodů vody korozí
- nebezpečné především pro nerezové materiály (výměníky, zásobníky TUV, komponenty čerpadel)

Jak je odstranit?

- ✓ standardizované řešení – úprava voda s vhodnou technologií odstraňující nežádoucí prvky
- ✓ individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úprava vody dle specifikace

