

C – ADAPTÉR

PRODUKTOVÝ LIST

Určeno pro čerpadla **GRUNDFOS** (ALFA 25 – xx, ALFA2 25 – xx, ALFA2L 25 – xx, Série 100, Solar, UPS, UPS2 a další) a **WILO** (Stratos Pico 25/x-x, Yonos Pico 25/x-x, Yonos Maxo, Star-RS, Stratos Eco, Stratos-STG-BMS, Yonos Pico-STG a další).



Balení obsahuje

- a) tělo adaptéru
- b) bílý závitový konektor
- c) černý závitový konektor
- d) imbusové šrouby 8 ks, sada A + B
- e) těsnící O-kroužky 4 ks, sada A + B
- f) klíč

Instalace adaptéru

- 1) natočte z vnější strany adaptéru černý konektor do horního závitového vstupu, těsněním k tělu adaptéru
- 2) natočte z vnitřní strany adaptéru bílý konektor do spodního závitového vstupu, a to až k tělu adaptéru
- 3) demontujte z vašeho čerpadla motorovou část
- 4) vyberte z balení vhodné O-kroužky a šrouby k vašemu typu čerpadla
sada A – na většinu starších typů čerpadel WILO a GRUNDFOS
sada B – na většinu nových typů (elektronických) čerpadel WILO a GRUNDFOS
- 5) osadte tělo čerpadla O-kroužky po obvodu (větší O-kroužek) a na středovém vstupním kanálu (menší O-kroužek)
- 6) přišroubujte adaptér k tělu čerpadla
- 7) zatočte po směru hodinových ručiček bílý konektor z vnější strany adaptéru tak, aby dosedl na těsnění na středovém vstupním kanálu
- 8) nyní je adaptér na čerpadle připraven k montáži hadic z vaší čerpací jednotky