

C-ADAPTÉR

Adaptér pro připojení čisticí jednotky k oběhovému čerpadlu

Určeno pro čerpadla **GRUNDFOS** (ALFA 25 – xx, ALFA2 25 – xx, ALFA2L 25 - xx, Série 100, Solar, UPS, UPS2 a další) a **WILO** (Stratos Pico 25/x-x, Yonos Pico 25/x-x, Yonos Maxo, Star-RS, Stratos Eco, Stratos-STG-BMS, Yonos Pico-STG a další).

Balení obsahuje

- a) tělo adaptéru,
- b) bílý závitový konektor,
- c) černý závitový konektor,
- d) imbusové šrouby 8 ks, sada A + B,
- e) těsnící O-kroužky 4 ks, sada A + B,
- f) klíč.



Instalace adaptéru

- 1) Natočte z vnější strany adaptéru černý konektor do horního závitového vstupu, těsněním k tělu adaptéru.
- 2) Natočte z vnitřní strany adaptéru bílý konektor do spodního závitového vstupu, a to až k tělu adaptéru.
- 3) Demontujte z vašeho čerpadla motorovou část.
- 4) Vyberte z balení vhodné O-kroužky a šrouby k vašemu typu čerpadla:
sada A – na většinu starších typů čerpadel WILO a GRUNDFOS,
sada B – na většinu nových typů (elektronických) čerpadel WILO a GRUNDFOS.
- 5) Osadte tělo čerpadla O-kroužky po obvodu (větší O-kroužek) a na středovém vstupním kanálu (menší O-kroužek).
- 6) Přišroubujte adaptér k tělu čerpadla.
- 7) Zatočte po směru hodinových ručiček bílý konektor z vnější strany adaptéru tak, aby dosedl na těsnění na středovém vstupním kanálu.
- 8) Nyní je adaptér na čerpadle připraven k montáži hadic z vaší čerpací jednotky.