

Q Stop 10 Permanent

Tekuté těsnění pro úniky do 10 litrů/den

Tekuté těsnění Q stop 10 Permanent je určeno pro nové i stávající systémy chlazení a topení s úniky do 10 litrů za den.

Základní parametry Q Stop 10 Permanent

- určené pro topení, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace,
- funkční na úniky ve zdech i v podlaze,
- zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 10 litrů/den
- není určeno pro netěsnosti způsobené dilatací spojů,
- po utěsnění se ponechává v systému,
- vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- Kompatibilní s inhibitory koroze řady ultima Q100



Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled	kapalina, barva červená
Zápach	bez zápachu
pH	8,2
Hustota při 20 °C	1,37 g/cm ³
Rozpustnost	neomezeně ve vodě

Dávkování a aplikace Q Stop 10 Permanent

Ředící poměry: 1 až 2 % - účinná koncentrace přípravku

Systém vypláchněte od usazenin a nečistot. Systém odvzdušněte. Přípravek Q stop 10 Permanent řádně protřepejte (možnost vytvoření usazenin na dně kanystru) a nadávkujte v poměru 1 l přípravku na 100 l objemu systému. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vody v systému. Přípravek lze v systému ponechat.

Bezpečnostní opatření

Přípravek obsahuje nebezpečné látky 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-on a 2-Methylisothiazol-3(2H)-on.

- H315** Dráždí kůži.
- H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H319** Způsobuje vážné podráždění očí.
- H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
- P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P280** Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- P333+P313** Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P337+P313** Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P363** Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

- 1 l kanistr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.



AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.

