

Q stop 20 Glykol

Tekuté těsnění pro systémy s teplotnosnou kapalinou nebo solným roztokem

Tekuté těsnění Q stop 20 Glykol je určeno pro nové i stávající systémy plněné glykolovou kapalinou nebo solným roztokem s úniky do 20 litrů za den.

Základní parametry Q stop 20 Glykol

- určené pro systémy plněné glykolovou kapalinou nebo solným roztokem, včetně solárních systémů
- zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 20 litrů/den
- po utěsnění se ponechává v systému
- odolný proti stárnutí
- není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů
- vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku



Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled	bílá (zakalená) kapalina
Zápach	charakteristický
pH	8
Hustota při 20 °C	1,02–1,35 g/cm ³
Rozpustnost	neomezeně ve vodě

Dávkování a aplikace Q stop 20 Glykol

Ředící poměry: 1 % - účinná koncentrace přípravku

Topné systémy

Demontujte ze systému filtry a sítko. Přípravek řádně protřepejte a nadávkujte v poměru 1 %, tj. 1 l na 100 l objemu systému, do naplněného a odvětrávaného systému. Všechny směšovací ventily a ventily na topném tělese otevřete naplno. Systém uveďte do provozu na max. teplotu a tlak po dobu 24 h. Poté nastavte systém na běžné pracovní podmínky. Přípravek lze v systému ponechat.

Solární systémy

Smíchejte tekuté těsnění s glykolovou kapalinou (5–10 l). Poté směs přidejte do zpětné cirkulace systému (před výměník tepla). Poté nechte cirkulační čerpadlo běžet 4 hodiny. Následně uveďte systém do normálního provozního tlaku a teploty. Utěsnění může trvat 2–3 dny.



Bezpečnostní opatření

Přípravek obsahuje nebezpečné látky 5-chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

- H315** Dráždí kůži.
- H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H319** Způsobuje vážné podráždění očí.
- H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
- P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P280** Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- P333+P313** Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P337+P313** Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P363** Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

- 1 l kanistr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.



AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.

