

Konduktometr AVK 2000

Elektronický konduktometr AVK 2000 s teplotní kompenzací

Konduktometr AVK 2000 měří hodnoty elektrické vodivosti vody a jiných nežíravých a nehořlavých kapalin, které nesmějí být v žádném případě pod elektrickým napětím. Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem.

Vlastnosti

- určen pro měření elektrické vodivosti vody a jiných nežíravých a nehořlavých kapalin a roztoků,
- měřicí rozsah 0 až 1 999 $\mu\text{S}/\text{cm}$,
- jednoduchá kalibrace,
- teplotní kompenzace zajišťuje přesné měření při různých teplotách kapaliny,
- napájení pomocí 2 lithiových baterií typu CR 2032.

Technické údaje

Napájení: 2 lithiové baterie 3 V typu CR 2032
 Měřicí rozsah: 0 až 1 999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 Rozlišení: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 Rozměry: 37 x 168 mm
 Hmotnost: 85 g



Příprava na měření

K napájení přístroje použijte baterie 3 V typu CR 2032.

Z měřicí elektrody sundejte ochranný černý kryt a opláchněte elektrodu v čisté vodě, nejlépe destilované vodě. Po opláchnutí nechte měřicí elektrodu oschnout.

Nedotýkejte se měřicí elektrody a neotírejte je! Mohlo by to způsobit poškození nebo zničení měřicí elektrody.

Kalibrace konduktometru

Kalibraci není nutné provádět před každým měřením. Doporučujeme zhruba před každým desátým měřením nebo jednou za 14 dní. Kalibraci přístroje provádíme při teplotě 25 °C.

Otevřete na horní straně přístroje kryt bateriového pouzdra a vyndejte z něho seřizovací šroubováček, který slouží k provedení kalibrace. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka . Ponořte suchou měřicí elektrodu do přiloženého kalibračního roztoku. Po stabilizaci zobrazení na displeji přístroje nastavte pomocí kalibračního trimru „SPAM“ jeho otáčením seřizovacím šroubovákem přesně na hodnotu „1413“. Tento trimr se nachází na levé straně bateriového pouzdra.

Vyndejte elektrodu z kalibračního roztoku, opláchněte měřicí elektrodu v destilované vodě a nechte ji oschnout.

Po provedení kalibrace uložte seřizovací šroubováček do bateriového pouzdra a kryt uzavřete.



Vlastní měření

Sundejte z měřicí elektrody ochranný černý kryt a ponořte ji do kapaliny, u které chcete zjistit hodnotu elektrické vodivosti. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka .

Krátce zamíchejte elektrodou v kapalině. Po stabilizaci zobrazení odečtete na displeji naměřenou hodnotu elektrické vodivosti. Automatická kompenzace teploty zaručuje při různých teplotách kapaliny vždy přesné naměřené hodnoty.

Očištění po měření

Po provedení měření vypněte přístroj stisknutím tlačítka. Měřicí elektrodu opláchněte v destilované vodě a nechte ji oschnout. Poté elektrodu opět zakryjte černým krytem.

Měřicí elektroda

Měřicí elektroda je součást přístroje, která podléhá opotřebení a nevztahuje se na ní záruka.

Výměna měřicí elektrody: Sundejte ochranný černý kryt. Vyšroubujte objímku (pouzdro) elektrody. Z objímky (pouzdra) opatrně vyndejte modul s elektrodou a dbejte na opatrnost, aby se nepoškodily konektory v měřicím přístroji. Vložte náhradní elektrodu a objímku (pouzdro) zašroubujte.

Doporučení

Pokud se měřicí elektroda zanese nečistotami a mastnotou, bude takové měření nepřesné. V tomto případě doporučujeme použití teplé jarové vody (do 50 °C).

Před každým novým měřením a po ukončení měření musí být elektroda **čistá!**

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhašovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení.

Záruka

Na konduktometr AVK 2000 se vztahuje záruka 24 měsíců.

Nevztahuje se však záruka na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržování návodu k obsluze nebo změn na přístroji provedených třetí osobou.

Balení obsahuje

1. měřicí přístroj konduktometr AVK 2000 s měřicí elektrodou,
2. 2 ks baterie CR 2032,
3. roztok k provedení kalibrace,
4. šroubovák k provedení kalibrace,
5. kufřík k uložení přístroje a jeho příslušenství.

